

# Montageanleitung Blendrahmenzarge

## Lieferumfang:

Blendrahmenzargen werden in einem Karton angeliefert.

Der Karton enthält drei Teile und das Montagematerial inkl. Montageanleitung:

- 1 aufrechtes Bandteil  
(Bandunterteile werden bauseits montiert)
- 1 aufrechtes Schließblechteil
- 1 Querteil

## Zusammenbau:

- Legen Sie eine Kartonunterlage auf den Boden, damit Sie die Blendrahmenteile auslegen können, ohne die Oberfläche zu zerkratzen.
- Legen Sie die aufrechten Teile mit der Falzseite nach oben, dazwischen das Querteil.
- Geben Sie in die Lamello Verbindungsfräsung des Quer- teils Leim (nicht im Lieferumfang) an und setzen in diese Fräsungen die mitgelieferten Lamellos mittig ein (Ein- schlagen mit Hammer)
- Nun geben Sie in die Lamello Verbindungsfräsung der aufrechten Teile und an die Gehrungsschnittfläche Leim an, fügen das Querteil und die aufrechten Teile passge- nau zusammen und verschrauben die Ecken mit den beigefügten Spax- Schrauben 5 x 70 mm.
- Aus der Fuge quellender Leim kann mit einem feuchten Tuch abgewischt werden.

## Einbau:

1. Kontrollieren Sie die Maueröffnung und den Fußboden im Bereich der Türöffnung auf Maß und Lot. Bei Schräg- lagen des Bodens muss die entsprechende Seite der Zarge und evtl. das Türblatt dieser angepasst werden.
2. Bohren Sie in die aufrechten Zargenteile je Seite 3 Be- festigungslöcher nach den örtlichen Gegebenheiten (Fu- gen etc.) und zwar etwa in Höhe der Bänder und des Schließbleches. Nehmen Sie, wenn Sie die mitgeliefer- ten Abdeckkappen verwenden wollen, einen 10 mm Bohrer zum Vorbohren, ca. 12 mm tief, und einen 5-6 mm Bohrer zum Durchbohren.
3. Stellen Sie den Blendrahmen vor die Maueröffnung links und rechts gleichmäßig ins Licht.
  - 3.1. Setzen Sie die Bandseite ins Lot. Wenn nötig im Schrau- benbereich hinterfütern.

- 3.2. Spannen Sie den Rahmen mit Klemm- oder Schraub- zwingen fest.
- 3.3. Überprüfen Sie nochmals den waagerechten Verlauf des Querteils.
- 3.4. Dübeln Sie nun die Bandseite fest und entfernen Sie die Spannvorrichtung.
- 3.5. Nun hängen Sie das Türblatt ein und richten die Schließ- blechseite nach dem Türblatt aus und befestigen diese genau wie die Bandseite. Verschließen Sie die Befesti- gungslöcher mit den mitgelieferten Abdeckkappen.
4. Um den Blendrahmen gegen aufsteigende Feuchtigkeit zu schützen, sollten Sie die auf dem Boden stehenden Teile mit Silikon versiegeln.

## ⓘ Hinweis:

Befestigungsmaterial gehört nicht zum Lieferumfang und muss bauseits gestellt werden.

Stand:	24.05.2016	
Revision	3	
Datei	MA-1003	Seite 1 von 1

**Vor Arbeitsbeginn bitte unbedingt lesen!**